

LAGER- und WARTUNGSANLEITUNG

LAGERUNG

Die Dammbalken sollten generell in trockenen Räumen gelagert werden. Die Bodendammbalken sind so zu lagern, dass die Bodendichtung völlig entlastet ist – ansonsten Gefahr von Druckstellen und Beschädigung der Dichtung! Bei der Lagerung der einzelnen Profile sind immer Zwischenlagen (z.B. Kunststoff) zu verwenden – niemals die Aluprofile direkt aufeinander legen – Gefahr von Kaltverschweißung.

WARTUNG

Es wird empfohlen, einmal jährlich einen Probeaufbau durchzuführen und dabei alle Dichtungen auf Risse oder Beschädigungen zu prüfen. Nicht einwandfreie Dichtungen müssen ausgetauscht werden. Dichtungen nach dem Probeaufbau reinigen und mit Silikon-Gleitspray einsprühen. Nach einem Hochwassereinsatz sind alle Dichtungen herauszunehmen, die Dammbalken reinigen und trocknen, danach Dichtungen wieder einsetzen und mit Silikon-Gleitspray einsprühen.

